



TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK
Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning




Citroën C4 III

10/'20 -

✓ STANDARD

✓ AD BLUE



NL Belangrijke raadgevingen

Montage

- Voor de montage moet de fietsdragerconstructie eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien is anders van aard.

Voor deze accessoires kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

FR Recommandations importantes

Montage

- Présenter la construction porte-vélos sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse.

Pour les accessoires, il peut y avoir des limites d'utilisation différentes. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

EN General instructions

Fitting

- Present the bike carrier construction under the car first to check if all points are right.

The load of an accessory fitted on the towing ball is of a different nature. Different limits may apply.

For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

DE Wichtige ratschläge

Montage

- Erst die Konstruktion für Fahrradträger und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für die Zubehöre geldet, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

ES Instrucciones generales

Montaje

- Presentar la construcción para portabicicletas debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

DK Generelle instruktioner

Montering

- Præsenter konstruktionen til cykelholdere under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren







IT Consigli importanti


Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino.

Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgerci alla vostro concessionario di fiducia



MADE BY  **D 8,40**

BELGIUM **S 90**

REF N° 2570 SERIAL N° XXXX

DESCRIPTION




Citroën C4 III 10/'20-




$$D = \frac{\text{max kg (car)} \times \text{max kg (trailer)}}{\text{max kg (car)} + \text{max kg (trailer)}} \times 0.00981 \leq 8,40 \text{ kN}$$

$$S = \begin{cases} \leq 90 \text{ kg} \\ \leq 1200 \text{ kg} \end{cases}$$

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!






















helpdesk@gdwtowbars.com









+32 56 62 77 79






Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30











1		X1	GDW REF. 2.570
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X2	GDW REF. 4
5		X4	M10-CL4870-1-150
6		X4	DIN9021-M10-ELVZ
7		X10	DIN128A-M10
8		X10	DIN933-M10 X 35
9		X6	DIN125-A10-14OHV-ELVZ
10		X4	DIN934-M10
11		X6	DIN128A-M8
12		X6	DIN933-M8 X 35
13		X6	DIN9021-M8 Ø 25 X 8.4 X 2
-V		X1	GDW REF. 908.095
-S		X1	GDW REF. 900.053



-P		X1	GDW REF. P39
L		X1	DIN985-M6
L		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
L		X1	GDW REF. 718.16.002
L		X1	GDW REF. 718.16.003
L		X1	GDW REF. 908.094
L		X1	DIN933-M6 X 30
L		X1	GDW REF. 908.095




Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med		X1	944.L031
		X2	GDW REF. 900.008
		X2	GDW REF. 900.011 Ø 21,3 X 11,7
		X4	DIN931-M12 X 70
		X4	DIN985-M12
















11















27,3 Nm





12














19





20





A		X1	GDW REF. 908.095
B		X1	DIN985-M6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30












19


93,0 Nm

*
C




A		X2	GDW REF. 900.008
B		X2	GDW REF. 900.011 Ø 21.3 X 11.7
C		X2	DIN931-M12 X 70
D		X2	DIN985-M12
-S		X1	GDW REF. 900.053






93,0 Nm

*
B



A  X1 944.L031

B  X2 DIN931-M12 X 70

C  X2 DIN985-M12

AFN Opties - Options - Options - Optionen - Opciones - Muligheder - Opzioni

